NÁVOD


NA POUŽITIE

---


702 / 701


KOČÍK PRE DOMÁCE ZVIERATÁ

PETSTRO




OBSAH





SK / Obsah

1. Nastavenie výšky rukoväti
2. Remienok na zápästie
3. Rukoväť
4. Strešné okienko
5. Predné okienko
6. Rúrka predného kolesa
7. Predné koleso
8. Spojovací držiak
9. Tlačidlo osi kolesa
10. Zadné koleso
11. Podporná rúrka
12. Skladací kĺb
13. Zaisťovací háčik
14. Zadná klapka
15. Brzdové lanko



SK

Ⓐ Montáž predného kolesa

1. Stlačte pružinovú guľôčku na čape kolesa.
2. Zasuňte čap kolesa do rúrky až na doraz.
3. Skontrolujte, či guľôčka vyskočila do otvoru.

Ⓑ Montáž zadných kolies

1. Stlačte tlačidlo na osi kolesa.
2. Zasuňte os do stredu náboja kolesa.
3. Znova stlačte tlačidlo a zasuňte os do otvoru na boku rámu.

   Postup zopakujte pri druhom zadnom kolese. Ak chcete koleso odmontovať, stlačte tlačidlo osi a koleso vytiahnite.

Ⓒ Rozloženie kočíka

1. Uvoľnite zaisťovací háčik.
2. Uchopte rukoväť a zdvihnite ju, aby sa rám rozložil.
3. Zatlačte na podpornú rúrku, kým nezapadne do skladacieho kĺbu.

Ⓓ Zloženie kočíka

1. Zdvihnite skladací kĺb.
2. Stlačte rukoväť nadol a zložte rám.
3. Zložený rám zaistite háčikom.

Ⓔ Nastavenie výšky rukoväti

1. Stlačte obe bočné tlačidlá a nastavte výšku rukoväti.

Ⓕ Použitie remienka na zápästie

1. Pri jazde si navlečte bezpečnostný remienok na zápästie.

Ⓖ Použitie brzdy

1. Stlačením pedála nadol kočík zabrzdíte. Zdvihnutím pedála brzdu uvoľníte.

Bezpečnostné pokyny

- Kočík používajte iba na prepravu zvierat. Nikdy v ňom neprepravujte deti.
- Používajte iba schválené diely. Vyhnite sa schodom a otvorenému ohňu.
- Maximálne zaťaženie kabíny je 30 kg pri modeli 702 a 45 kg pri modeli 701.

Čistenie textilu

- Drevenú dosku neperte.
- Textil perte ručne, nebieľte ho a nechajte voľne vyschnúť.

Čistenie rámu


- Rám utierajte vlhkou handričkou.
- Pohyblivé časti premazávajte.

Pred použitím


- Pri nafukovacích pneumatikách je odporúčaný tlak vpredu 28 psi a vzadu 35 psi.
- Skontrolujte montáž kolies a zaistenie rozloženého rámu.
- Všetky diely musia byť nepoškodené a pevne uchytené.
- Prečítajte si celý návod.
- Ak je kočík poškodený alebo nefunguje správne, prestaňte ho používať.

STOLÍK NA ÚPRAVU SRSTI

N Á V O D









Otvorte hornú krytku vpredu.




Otvorte hornú krytku vzadu pri rukoväti.



Položte stolík na rám kočíka.



Nasaďte háčik A na prednú rúrku a háčiky B a C na zadnú rúrku.



Zaklapnite všetky tri háčiky a skontrolujte, či stolík pevne drží.

Upozornenie Pred použitím skontrolujte, či sú všetky tri háčiky riadne zaistené.

Čistenie Stolík neponárajte do vody. Utrite ho vlhkou handričkou a dôkladne osušte.